



SG-TSM KULLANMA KILAVUZU

KURULUM:

1. MAKİNANIZI AHŞAP AMBALAJINDAN AYIRMAK İÇİN KASANIN ALTINDAKİ CİVATALARI SÖKMELİSİNİZ
2. DAHA SONRA MAKİNANIZIN İÇİNDE BULUNAN KAUÇUK AYAKLARI YERLERİNE TAKMALISINIZ. AYARLI KAUÇUK AYAKLARLA MAKİNANIZI YERE PARALEL GETİREBİLİRSİNİZ
3. MAKİNANIZIN AYARLI KESİMLER YAPABİLMESİ İÇİN AYAR KAFASINI POŞETİNDEN ÇIKAN ALYAN ANAHTAR YARDIMIYLA İMBUS CİVATALARI KULLANARAK YERİNE SABİTLEMELİSİNİZ
4. MAKİNANIZIN ÜST TABLASINI KALDIRIP ÖN TARAFTA BULUNAN SU SEVİYESİ GÖSTERGESİNDE BULUNAN İŞARETLİ ÇİZGİYE KADAR SU İLE DOLDURUN. DAHA SONRA TABLAYI KAPATIP KİLİTLEYİN.
5. MAKİNANIZ İLE SİZE GÖNDERİLMİŞ OLAN DEVİRDİİM HORTUMUNU YERLERİNE TAKINIZ
6. MAKİNANIZI MOTOR KAPAĞI ÜZERİNDE BULUNAN AÇMA KAPAMA TUŞUNU KULLANARAK ÇALIŞTIRIN. BU SIRADA MAKİNA TABLASI ÜZERİNDE BİÇAĞA TEMAS EDEN HERHANGİ BİRŞEY BIRAKMADIĞINIZA EMİN OLUN. DAHA SONRA BİR SÜRAHİ YADA BARDAK İLE TABLA ÜZERİNDE BULUNAN SU GİDERİ DELİĞİNDEN BİÇAK SU FİŞKİRTMAYA BAŞLAYINCA KADAR SU TAKVİYESİ YAPIN.
7. KESİM SIRASINDA BİÇAĞIN PÜSKÜRTECEĞİ SULARI ENGELLEMELİK İÇİN BİÇAK SİPERİNİ MONTE ETMELİSİNİZ

DİKKAT: BİÇAK SİPERİ PLASTİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR VE KIRILABİLİR. BU SEBEPLE SABİTLENİRKEN ÇOK SKILMAMASI GEREKİR.

ARTIK MAKİNANIZ KULLANIMA HAZIRDIR.

ÖZELLİKLER:

1. MAKİNANIZ 220V 50Hz ELEKTRİK İLE ÇALIŞIR
2. MAKİNANIZ KALINLIĞI 40mm'YE KADAR OLAN PLAKALARI KESMEK İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR
3. MAKİNANIZIN ÜZERİNDE 150 mm'LÜK KESİCİ BİÇAK BULUNMAKTADIR BUNUN DIŞINDA BİÇAK KULLANMAYINIZ.
4. KESİM SIRASINDA KESMEKTE OLDUĞUNUZ TAŞI HAĞİFÇE BİÇAĞA DOĞRU İTEREK KESİM YAPINIZ. KESİM SIRASINDA TAŞINIZI SAĞA – SOLA DÖNDÜRMEYEN DÜZ BİR ŞEKİLDE İTİNİZ VE ÇOK BASKI YAPMAYINIZ. AKSİ TAKTİRDE BİÇAĞINIZA YADA ELİNİZE ZARAR VEREBİLİRSİNİZ
5. BÜYÜK PLAKALARIN KESİMİNDE AYAR KOLUNU SÖKEBİLİRSİNİZ

6. AYAR KOLUNU KULLANIRKEN İSTEDİĞİNİZ KALINLIĞI AYARLADIĞINIZDA AYAR KOLUNU SABİTLEMİYİ UNUTMAYIN.
7. MAKİNANIZ KESİM YAPARKEN KENDİ KÜVETİNDE BULUNAN SU İLE BIÇAĞI YAĞLAR VE SOĞUTUR. ZAMANLA BU SU AZALACAKTIR. İDEAL SU SEVİYESİ BIÇAĞIN FİŞKİRTTİĞİ SU MİKTARI KONTROL EDİLEREK AYARLANIR.
8. BIÇAK MAKİNA ÇALIŞIRKEN BİR MİKTAR SUYU ÜZERİNDE TAŞIYARAK DÖNMELİDİR. BIÇAĞIN ISLANIYOR VE AZ BİR MİKTAR SU TAŞIYOR OLMASI YETERLİDİR. BIÇAĞIN TAŞIDIĞI SU, BIÇAK SİPERİ VE KARŞISINDAKİ KORUMA TABLASI SAYESİNDE ETRAFA TAŞMAZ.
9. BIÇAK YETERİNCE SU TAŞIMAZ İSE KESİM SIRASINDA ANİDEN KURUMAYA BAŞLAR. BU TAŞINIZIN YANMASINA VE BIÇAĞINIZIN YAMULUP DEFORME OLMASINA SEBEP OLABİLİR.

DİKKAT: BIÇAĞINIZI ASLA SUSUZ KULLANMAYIN. KURU KESİLEN TAŞLARIN ÇIKARDIĞI TOZLAR SAĞLIK İÇİN ÇOK ZARARLIDIR.

SİLİCA-GEM TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
FABRİKA: 1587/1 SK NO: 4/1-L D101 ÇINARLI İZMİR TURKEY T: +90 232 489 77 39 Fax: +90 232 489 77 40
ŞUBE: AYVALIK CD NO 28 ALİBEY AYVALIK BALIKESİR TÜRKİYE Tel: +90 266 327 27 92
www.silicagem.com e-mail: info@silicagem.com